

Réf. **9RFPO90**

Bottes synthétiques

PU

Bottes



S5



PUROFORT

Les +

- * Fourrée pour une protection contre le froid.
- * Légère et souple pour un port longue durée.
- * Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9RFPO90037	37	6
9RFPO90038	38	6
9RFPO90039	39	6
9RFPO90040	40	6
9RFPO90041	41	6
9RFPO90042	42	6
9RFPO90043	43	6
9RFPO90044	44	6
9RFPO90045	45	6
9RFPO90046	46	6
9RFPO90047	47	6
9RFPO90048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La RIGAIR PRO FUR est une botte de sécurité en PU dotée de tirants latéraux pour un chaussage rapide. Sa doublure en polyamide fourrée et son semelage isolant protège contre le froid jusqu'à -20°C.

Cette botte de sécurité est équipée d'une semelle intercalaire contre la perforation et une coque de protection en acier.

Sa semelle extérieure en PU est antistatique et résistante aux glissements sur sol céramique.

Attention / Taillage petit : Prévoir un écart de 2 pointures

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron	Doublure	Polyamide
Couleur 2	Noir		
Poids	850 g		
Tige	Purofort®		
Embout de protection	Acier		
Semelle anti-perforation	Acier		
Semelle d'usure	Purofort®		
Semelle de propreté	Polyuréthane		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type BP 60091395 0001

Délivré par TÜV (0197) Tillystraße 2 90431 Nürnberg Germany



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

SRC

CI

Chaussures de sécurité

S5 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbant d'énergie E ? 20 Joules + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)